

Patelnia z odczepianą rączką na drewnianej podstawie



Patelnia z odczepianą rączką na drewnianej podstawie

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [Cosy&Trendy](#)

Opis: Naczynie zatrzymuje ciepło, utrzymuje temperaturę potraw na stole. Przed pierwszym użyciem naczynia należy dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem. Następnie wetrzeć w naczynie olej jadalny i wyprażyć je umieszczając w piekarniku podgrzanym do 200 ° przez 15 minut. Powoduje to sezonowanie powierzchni naczynia, co wzmacnia trwałość i pomaga utworzyć nieprzywierającą powłokę. Po użyciu oczyścić go, myjąc wilgotną ściereczką.